

规格：81x45x20mm

Strong

Strong

다이얼 40mm

Strong

번호 교체 방법

참가 설명 비디오는 제품 뒷면 스티커에 인쇄되어 있습니다.
다른 방법으로 바꾸실 경우 판매처는 인쇄의 순서대로 해주십시오.




01

스티커에 인쇄된 번호를
영역의 신에 맞추고
고리틀 오픈 시킵니다.



02

제동을 위해서 몇몇번 총이
있는 부분으로 고리틀 90도
회전시켜 주십시오.



03

고리가 90도 회전된 상태에서
고리틀 회상표 방향으로
누르면 약간 돌아옵니다.
그 상태에서 다이얼을 돌려
원하는 번호로 변경시킨후
누르고 있는 고리틀 나옵니다.
누르고 있는 고리틀을 양손이 경우는
반복하기됩니다.

MADE IN CHINA